

## ICOM IC-R3 操作手冊

按鍵名稱	直接輸入功能	按住後功能調整
POW	電源開關	
VM.SKIP	進入記憶頻道(再按1次為自由頻道)	
MODE.SET	接收模式切換AM / FM / WFM	頻率調整間格>SETP
SQL.ATT	加強接收>接收感度調整(調頻旋鈕調整)	OPEN>全開 AUTO>自動 / LEVEL> 1-9手動
上下左右	選擇按鍵	
DIAL	調頻旋鈕	
FUNC	切換功能鍵	
上下	音量調整	
左右	頻道切換(2CH/1.62/5.0/64/76/118/146.01/370/440/900/1300/2000)	
左右	按住1秒為頻道掃描	
記憶方式	先選擇好頻道再按住V/M 1秒直到螢幕顯示 M 及記憶組別(旋轉頻率旋鈕選擇記憶組別後按住 MW1秒既可輸入)再按V/M檢查有無記錄	
<b>按FUNC不放加下列按鍵1次的功能</b>		
DIAL	頻道以100MHZ調整	
按上&下	TV聲音模式(同左還原)	
按左&右	ds / 頻率以1MHZ&100MHZ調整	
V/MSKIP	P / 指定跳躍頻率	
MODE.SET	下列功能請先開啟彩色液晶螢幕	
1	Tone Squelch : OFF / TSQ >防干擾器啟動&關閉	
2	Tone Freq : 88.5 / TONE >防干擾器內碼調整	
3	Duplex : OFF / DUP >+ -差頻啟動	
4	Offset Freq : 5.00 / RESUME >差頻數設定	
5	Scan Resume : 25SEC / PAUSE >掃描時間&方式	
6	Pause Scan : 10 SEC / PRLO >掃描暫停時間	
7	Priority : OFF >ON / BELL >受信回鈴	
8	Beep Audio : VOLUME / BEEP >按鍵音調整	
9	Light : AUTO >螢幕燈光自動 / ON >常開 / OFF >關閉	
10	A.Power OFF : OFF >30-60-90 >自動關機&時間設定	
11	Power Save : AUTO>OFF >自動省電&關閉	
12	Monitor : PUSH >HOLD SQL功能動作&保持	
13	Dial Speedup : ON >大旋鈕微調開啟	
14	Key Lock : 按鍵鎖住 ->NORMAL >旋鈕可動 / NO SQL >SQL以外 / NO VOL >音亮以外 / ALL >全部鎖住	
15	Display : AUTO >接電源液晶自動開啟 / noRmAL >手動液晶開啟	
16	Contrast : 50% >對比調整	
17	Bright : 50% >亮度調整	
18	Back Color : 4 >顏色調整	
SQL.ATT	自動衰減oFF / 1-4	
<b>按FUNC不放加下列按鍵1秒的功能</b>		
按上&下	彩色液晶打開(每按1次上&下功能畫面切換-->1.標準畫面 / 2.多功能畫面 / 3.頻道示波畫面 / 4.方向探知畫面 / 5.TV顯示畫面 6. FTV顯示畫面)	
無線攝影機(針孔)需切至FTV畫面當發現殘影時按MODE一次即可顯示影像。一般針孔頻寬都很寬。只要切換頻道即可。如800 / 1300 / 2400 就可收到殘影不須掃描。接收距離約 5 ~ 10 公尺。只有影像沒聲音。因為聲音頻率不同。針孔攝影屬雙頻系統。		
按左&右	掃描CTCSS防干擾內碼功能。	
MODE.SET	L鍵盤鎖定功能。	
頻道示波	顯示受信狀態及頻譜功能(20K內的電波信號強弱)	
方向探知	依電波信號強弱指向方位找尋電波源。一般可當參考位置。	
<b>映像模式</b>		
TV	1-62CH(按住FUNC調整)	
FM TV	900~1300 / 2250-2450.095MHZ (聲音與映像頻率一般都是差頻方式)	
AM TV	50 / 300 / 800 / 1200 / 2400M	
<b>回原廠設定</b>		
記憶保留	關機按FUNC+V/M+開機	
全部清除	關機按FUNC+V/M+MODE+開機	

日昇無線器材有限公司