



炫光藍芽迷你喇叭使用說明

1. 如何開關喇叭？

開：將開關切至「ON」將有炫光效果快速閃爍，並語音告知藍芽功能已開啟。

關：將開關切至「OFF」炫光熄滅。

2. 如何啟動藍芽配對模式？

喇叭開機後，請開啟將配對設備的藍芽狀態(如手機、平板等)，將可直接行進配對使用。

(# 每次只可與一個音樂設備進行配對。)

3. 在「藍芽模式」下，如何從喇叭播放、暫停播放、調整音量、跳播至上/下首歌？

播放：短按一下 ▶|| 開始播放。

暫停播放：短按一下 ▶|| 暫停播放。

調整音量：使用配對設備調整音量。

跳播至上/下首歌：短按一下 ◀◀/▶▶ 來播放上/下首歌。

4. 如何切換至「廣播收聽模式(Radio)」？

啟動喇叭後，短按一下 **Mode** ，語音告知已切換廣播模式。

暫停播放：短按一下 ▶|| 暫停播放。

調整音量：長按 +/- 調整至指定音量。

調整頻道：短按一下 ◀◀/▶▶ 來調選廣播頻道。

5. 如何切換至「音頻輸入模式 (AUX-IN)」？

啟動喇叭後，短按一下 **M** ，語音告知已切換AUX-IN模式，以啟動「音頻輸入模式 (Line-in)」。

將 mini USB 插頭插到喇叭 USB / AUX 插槽，將3.5mm 插頭插到音樂設備的耳機插孔。

6. 在「音頻輸入模式 (Line-in)」下，如何播放、暫停播放、調整音量、跳播上/下首歌？

播放：從音樂設備控制音樂播放。

暫停播放：短按一下 ▶|| 暫停播放。

調整音量：從音樂設備調整音樂音量，或短按 +/-調整至指定音量。

7. 如何將喇叭充電？

將mini USB 插頭插到喇叭 USB / AUX 插槽，將USB插頭插至充電器，即可開始充電。



一, 充电

外插5V为本机充电, 充电时LED灯常亮。

二, 开机/关机

开关拨到"ON"位置为开机, 拨到"OFF"位置为关机。

三, 按键操作

1, "M"

短按: 蓝牙/自拍/USB/TF/RADIO/AUX切换。

2, "⏮/V-"

长按: 为音量减。

短按: 收音模式为上一个台, MP3模式为上一首歌曲。

在自拍模式下短按 "⏮/V-" 键为自拍功能 (仅适于苹果系统手机)

3, "⏭/V+"

长按: 为音量加。

短按: 收音模式为下一个台, MP3模式为下一首歌曲。

在自拍模式下短按 "⏭/V+" 键为自拍功能 (仅适于安卓系统手机)

4, "⏸/📞"

MP3/收音/蓝牙状态时短按为播放/暂停; 收音状态时长按为自动搜台。

有来电时短按 "⏸/📞" 键为接听电话;

通话中长按 "⏸/📞" 键为挂机, 短按此键为 "手机接听/蓝牙音箱接听" 之间切换;

蓝牙静置时连续按两次 "⏸/📞" 键为回拨上一个电话。

四, 自拍功能

1. 按"M"键, 从蓝牙模式转换到自拍模式;

2. 手机打开蓝牙, 搜索"shutter", 点击连接;

3. 打开手机的拍照界面, 此时按"⏮/V-"或者"⏭/V+"按键进行拍照。

附: 安卓系统要求4.2.2以上版本, IOS要求6.0以上版本, 其它版本不支持;
手机有独立拍照按键的一般不支持。

Bluetooth Speaker Specification



一, charge

External 5V charge for this machine ,charging LED light

二, ON/OFF

Switch to the "ON" position to boot, the "OFF" position for shutdown.

三, The Key Operation

1, "M" Short press: Bluetooth / autodyne /USB/TF/RADIO/AUX switching.

2, "⏮/V-"

Long press: for the volume reduction.

Short press: radio model for the last station, MP3 mode is a song.

The self timer mode short press "⏮/V-" button for the self timer function
(only for Apple mobile phone system)

3, "⏭/V+"

Long press: the volume and.

Short press: Radio Model for the next stage, the MP3 mode for the next song.

The self timer mode short press"⏭/V+" button for the self timer function
(only for Android phones)

4, "⏮⏭"

MP3/ radio / Bluetooth state short press "play / pause. Radio status long
press for the auto channel search.

Incoming short press the "⏮⏭" key to answer the phone

Long press"⏮⏭" to hang up the call, short press the "⏮⏭" key "to switch
between phone calls /Bluetooth speakers answer"

Bluetooth status Continuous press the "⏮⏭" key to dial back the last telephone

四, The Self Timer Funtion

click "M", from the Bluetooth mode to the self timer mode

open the Bluetooth mobile phone, search for "shutter", click on the link

open mobile phone camera interface, press "⏮/V-" or "⏭/V+" button
to take pictures

Attached: Android system requires 4.2.2 IOS requires version 6.0nd above, the other version
does not support. Mobile phone with independent pictures button generally do not support.